

Schurter

0041.8850.5127

Številka dela:	0041.8850.5127
Proizvajalec / znamka:	Schurter
Opis izdelka	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Podatkovni listi:	0041.8850.5127.pdf
Status RoHS	Skladen brez svinca / RoHS
Stanje zalog	13742 pcs stock
Iz ladje	Hong Kong
Način pošiljanja	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ZAHTEVA ZA PONUDBO](#)

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

Specifikacije 0041.8850.5127

ŠTEVILKA DELA	0041.8850.5127
PROIZVAJALEC	Schurter
OPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	13742 pcs
PODATKOVNI LIST	0041.8850.5127.pdf
TIP	-
SKLOP ZAKLJUČKA	-
FUNKCIJA STIKALA	-
SERIJA	-
MERE IZREZA PLOŠČE	-
PAKIRANJE	-
DELOVNA TEMPERATURA	-
TIP MONTAŽE	-
RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL)	1 (Unlimited)
MEHANSKO ŽIVLJENJE	-
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	-
NAPETOST OSVETLITVE (NOMINALNO)	-
VRSTA OSVETLITVE, BARVA	-
LASTNOSTI	-
ELEKTRIČNO ŽIVLJENJE	-
NATANČEN OPIS	Pushbutton Switch
TRENTUTNA OCENA	-
BARVA - POGON / POKROV	-
CIRCUIT	-
TIP AKTUATORJA	-

Sorodne oznake

Schurter 0041.8850.5127	0041.8850.5127 Distributer	0041.8850.5127 Dobavitelj
Cena 0041.8850.5127	Slike 0041.8850.5127	Slika 0041.8850.5127
0041.8850.5127 PDF Datasheet	0041.8850.5127 Prenesi podatkovni list	0041.8850.5127 Datasheet
Zaloga 0041.8850.5127	Kupi 0041.8850.5127	Kupi Schurter 0041.8850.5127
Schurter 0041.8850.5127	Schurter Dobavitelj	Distributer Schurter
Schurter 0041.8850.5127	Schurter Inc. 0041.8850.5127	

Podobni izdelki

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8846.3117 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 5352 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8851.1107 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 16229 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8847.5127 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 5944 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8847.1137 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 11474 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8845.7107 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Na zalogi: 20416 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8860.1137 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Na zalogi: 6270 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8856.1137 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 13670 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8845.4107 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Na zalogi: 17303 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8846.5127 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 15845 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.9101.72000 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Na zalogi: 20670 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8851.3107 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Na zalogi: 4471 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8855.1107 Proizvajalci: Schurter Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Na zalogi: 16786 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div>